Trommel Reset für s/w Brother Drucker in der Schule

Brother DCP-L-2540

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen

2. Drücken Sie ein paar Sekunden „OK“

3. Im Display wird „Trommel ersetzt?“ angezeigt

4. Drücken Sie „Pfeil nach oben“

5. Schließen Sie die vordere Abdeckung wieder

Brother DCP-L-2550

1. Schalten Sie den Drucker ein

2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein

3. Drücken Sie gleichzeitig „OK“ und „Pfeiltaste nach oben“

4. Bestätigen Sie mit „OK“

5. Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“ Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Brother MFC-L2860

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
3. Drücken und halten Sie die OK-
   Taste für etwa 2 Sekunden, bis die Trommel am Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Pfeiltaste oben, um den Seitenzähler zurückzusetzen.
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
   Diese Schritte sollten Ihnen helfen, den Trommelzähler korrekt zurückzusetzen und das Druc
   ken zu wiedererlangen.

Brother DCP-7065 DN Trommel reset

- Das Gerät anschalten
- Dann die vordere Abdeckklappe am Drucker öffnen
- Nun die Taste „STORNO“ am Brother DCP-7065 DN betätigen.
- Direkt danach die „Pfeil nach oben“ Taste drücke, um die im Display angezeigte Meldung zu quittieren.
- Danach zeigt das Display die Statusmeldung „ausgeführt!“.
- Sie können die Abdeckklappe nun wieder verschliessen