Brother DCP-7065 DN Toner Reset

Um einen Brother DCP-7065 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein

2. Öffnen Sie die Frontklappe

3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x

4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN

5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt

6. Drücken Sie die START-Taste und dann die Pfeiltasten ▼▲ bis “00“ im Display erscheint

7. Drücken Sie die OK-Taste

8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset wurde hiermit abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.